





Not included / Non incluso / Non Inclus / Nie zawarty/ No incluido / Nao incluido

1




2

ISTRUZIONE PARTE INCASSO IISTRWE81102 O IISTRWE81103
INSTRUCTION PART BUILT IISTRWE81102 OR IISTRWE81103




3




4

VELIS







5


LIVE



! Rondella silicone
Silicone Washer



NOBILI



www.nobili.it

PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING							
	P bar		MAX 10 MIN 0,5		5		T °C
	ACQUA WATER		ALCOOL		MICROFIBRA MICROFIBER		SPUGNA SPONGE
	DETERGENTI DETERGENT		MAX 80		65 45		ASCIUGARE BENE SEMPRE ALWAYS DRY WELL

PULIZIA / CLEANING							
	ACQUA WATER		ALCOOL		MICROFIBRA MICROFIBER		SPUGNA SPONGE
	DETERGENTI DETERGENT		MAX 80		65 45		ASCIUGARE BENE SEMPRE ALWAYS DRY WELL
	PER VERNICIATO - PVD FOR PAINTED ACQUA E SAPONE WATER AND SOAP		NO VERNICIATO NO PAINTED		ALCOOL		MICROFIBRA MICROFIBER